ПРОГРЕССИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

logika.pro-solution.ru | lgk@pro-solution.ru

Единый номер: 8 800 511 88 70

Контакты для подбора оборудования и коммерческого предложения

Астрахань
+7 (851) 299-46-80

Барнаул
+7 (385) 237-96-76

Белгород
+7 (472) 220-58-80

Владимир
+7 (492) 249-51-33

Волгоград
+7 (844) 245-94-42

Екатеринбург
+7 (343) 302-14-75

Ижевск
+7 (341) 220-90-75

Казань
+7 (843) 207-19-05

Калининград
+7 (401) 272-21-36

Кемерово
+7 (384) 221-56-70

Киров
+7 (833) 220-58-70

Краснодар
+7 (861) 238-86-59

Красноярск
+7 (391) 989-82-67

Курск
+7 (471) 223-80-45

Липецк
+7 (474) 220-01-75

Москва
+7 (499) 404-24-72

Набережные Челны
+7 (855) 291-01-32

Нижний Новгород
+7 (831) 200-34-65

Новосибирск
+7 (383) 235-95-48

Омск
+7 (381) 299-16-70

Оренбург
+7 (353) 248-64-35

Пермь
+7 (342) 233-81-65

Ростов-на-Дону
+7 (863) 309-14-65

Рязань
+7 (491) 277-61-95

Самара
+7 (846) 219-28-25

Санкт-Петербург
+7 (812) 660-57-09

Саратов
+7 (845) 239-86-35

Смоленск
+7 (481) 251-55-32

Ставрополь
+7 (865) 257-76-63

Сургут
+7 (346) 277-96-35

Тверь
+7 (482) 239-50-56

Тула
+7 (487) 244-05-30

Тюмень
+7 (345) 256-94-75

Ульяновск
+7 (842) 242-51-95

Уфа
+7 (347) 258-82-65

Хабаровск
+7 (421) 292-95-69

Чебоксары
+7 (835) 228-50-89

Челябинск
+7 (351) 277-89-65

Ярославль
+7 (485) 267-02-35

КОМПЛЕКТ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ КПП-32

Этикетка

РАЖГ.305611.003 ЭТ

1 Назначение

Комплекты принадлежностей КПП-32 предназначены для крепления приборов АО НПФ ЛОГИКА – тепловычислителей СПТ961.2, СПТ962, СПТ963, корректоров СПГ761.2, СПГ761.3, СПГ761.4, СПГ762.2, СПГ762.3, СПГ762.4 и сумматоров СПЕ543 на DIN-рейку TS35x7,5.

2 Монтаж

2.1 Установка на прибор

При монтаже комплекта на прибор не прилагайте чрезмерных усилий.

Комплект КПП-32 состоит из двух адаптеров, последовательность монтажа которых на корпусе прибора показана рисунках 1 - 5. Для монтажа каждого адаптера:

- совместите гнездо подвеса с грибком адаптера (рисунок 1);
- после соприкосновения поверхностей сместите адаптер до совмещения верхних кромок (рисунок 2);
- согласуйте ориентацию опоры с отверстием в корпусе (рисунок 3);
- нажмите на середину опоры до упора (рисунок 4);
- поверните опору до щелчка (рисунок 5).




Рисунок 1 – Совмещение адаптера с корпусом




Рисунок 2 – Установка адаптера




Рисунок 3 – Совмещение опоры




Рисунок 4 – Установка опоры




Рисунок 5 – Фиксация адаптера




Рисунок 6 – Начальная установка прибора на DIN рейку

2.2 Монтаж прибора на DIN-рейку.

Для монтажа прибора необходимо совместить полку DIN-рейки с центральным выступом замка адаптера, как показано на рисунке 6.

Движением вверх и от себя до характерного щелчка зафиксировать прибор (рисунок 7).




Рисунок 7 – Установленный на DIN-рейку прибор

2.3 Снятие прибора с DIN-рейки

Усилием снизу вверх приподнимают прибор на 2-4 мм и наклоняют его на себя на 2-3 мм, освобождая верхние зацепы адаптеров. Движением вниз снимают прибор с DIN-рейки (рисунки 8, 9).

3 Комплектность

Адаптер DIN (РАЖГ.301568.001-02)..... 2 шт.
Этикетка (РАЖГ.305611.003 ЭТ)..... 1 шт.




Рисунок 8 – Расцепление адаптера

4 Сведения о приемке

Комплект принадлежностей КПП-32 соответствует требованиям конструкторской документации РАЖГ.305611.003 и признан годным для эксплуатации.

Драгоценных металлов в изделии не содержится.

Дата изготовления

_____

Начальник ОТК

_____

МП




Рисунок 9 – Снятие с DIN-рейки

5 Реквизиты изготовителя

АО НПФ ЛОГИКА
Россия, 190020, г. Санкт-Петербург,
наб. Обводного канала, 150, а/я 215

ПРОГРЕССИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

logika.pro-solution.ru | lgk@pro-solution.ru

Единый номер: 8 800 511 88 70

Контакты для подбора оборудования и коммерческого предложения

Астрахань
+7 (851) 299-46-80

Барнаул
+7 (385) 237-96-76

Белгород
+7 (472) 220-58-80

Владимир
+7 (492) 249-51-33

Волгоград
+7 (844) 245-94-42

Екатеринбург
+7 (343) 302-14-75

Ижевск
+7 (341) 220-90-75

Казань
+7 (843) 207-19-05

Калининград
+7 (401) 272-21-36

Кемерово
+7 (384) 221-56-70

Киров
+7 (833) 220-58-70

Краснодар
+7 (861) 238-86-59

Красноярск
+7 (391) 989-82-67

Курск
+7 (471) 223-80-45

Липецк
+7 (474) 220-01-75

Москва
+7 (499) 404-24-72

Набережные Челны
+7 (855) 291-01-32

Нижний Новгород
+7 (831) 200-34-65

Новосибирск
+7 (383) 235-95-48

Омск
+7 (381) 299-16-70

Оренбург
+7 (353) 248-64-35

Пермь
+7 (342) 233-81-65

Ростов-на-Дону
+7 (863) 309-14-65

Рязань
+7 (491) 277-61-95

Самара
+7 (846) 219-28-25

Санкт-Петербург
+7 (812) 660-57-09

Саратов
+7 (845) 239-86-35

Смоленск
+7 (481) 251-55-32

Ставрополь
+7 (865) 257-76-63

Сургут
+7 (346) 277-96-35

Тверь
+7 (482) 239-50-56

Тула
+7 (487) 244-05-30

Тюмень
+7 (345) 256-94-75

Ульяновск
+7 (842) 242-51-95

Уфа
+7 (347) 258-82-65

Хабаровск
+7 (421) 292-95-69

Чебоксары
+7 (835) 228-50-89

Челябинск
+7 (351) 277-89-65

Ярославль
+7 (485) 267-02-35