

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

**Архангельск** +7 (8182) 45-71-35  
**Астрахань** +7 (8512) 99-46-80  
**Астана** +7 (7172) 69-68-15  
**Барнаул** +7 (3852) 37-96-76  
**Белгород** +7 (4722) 20-58-80  
**Брянск** +7 (4832) 32-17-25  
**Владивосток** +7 (4232) 49-26-85  
**Владимир** +7 (4922) 49-51-33  
**Волгоград** +7 (8442) 45-94-42  
**Воронеж** +7 (4732) 12-26-70  
**Екатеринбург** +7 (343) 302-14-75  
**Иваново** +7 (4932) 70-02-95  
**Иркутск** +7 (3952) 56-24-09  
**Иошкар-Ола** +7 (8362) 38-66-61  
**Ижевск** +7 (3412) 20-90-75  
**Казань** +7 (843) 207-19-05

**Курск** +7 (4712) 23-80-45  
**Липецк** +7 (4742) 20-01-75  
**Магнитогорск** +7 (3519) 51-02-81  
**Москва** +7 (499) 404-24-72  
**Мурманск** +7 (8152) 65-52-70  
**Набережные Челны** +7 (8552) 91-01-32  
**Нижний Новгород** +7 (831) 200-34-65  
**Нижневартовск** +7 (3466) 48-22-23  
**Нижнекамск** +7 (8555) 24-47-85  
**Новосибирск** +7 (383) 235-95-48  
**Калуга** +7 (4842) 33-35-03  
**Калининград** +7 (4012) 72-21-36  
**Кемерово** +7 (3842) 21-56-70  
**Киров** +7 (8332) 20-58-70  
**Краснодар** +7 (861) 238-86-59  
**Новороссийск** +7 (8617) 30-82-64

**Омск** +7 (381) 299-16-70  
**Орел** +7 (4862) 22-23-86  
**Оренбург** +7 (3532) 48-64-35  
**Пенза** +7 (8412) 23-52-98  
**Пермь** +7 (342) 233-81-65  
**Первоуральск** +7 (3439) 26-01-18  
**Ростов-на-Дону** +7 (863) 309-14-65  
**Рязань** +7 (4912) 77-61-95  
**Самара** +7 (846) 219-28-25  
**Санкт-Петербург** +7 (812) 660-57-09  
**Саратов** +7 (845) 239-86-35  
**Саранск** +7 (8342) 22-95-16  
**Сочи** +7 (862) 279-22-65  
**Ставрополь** +7 (8652) 57-76-63  
**Сургут** +7 (3462) 77-96-35  
**Смоленск** +7 (4812) 51-55-32

**Сызрань** +7 (8464) 33-50-64  
**Сыктывкар** +7 (8212) 28-83-02  
**Тверь** +7 (4822) 39-50-56  
**Томск** +7 (3822) 48-95-05  
**Тула** +7 (4872) 44-05-30  
**Тюмень** +7 (3452) 56-94-75  
**Ульяновск** +7 (8422) 42-51-95  
**Уфа** +7 (347) 258-82-65  
**Хабаровск** +7 (421) 292-95-69  
**Челябинск** +7 (351) 277-89-65  
**Чебоксары** +7 (8352) 28-50-89  
**Череповец** +7 (8202) 49-07-18  
**Ярославль** +7 (4852) 67-02-35

сайт: [logika.pro-solution.ru](http://logika.pro-solution.ru) | эл. почта: [lgk@pro-solution.ru](mailto:lgk@pro-solution.ru)

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

# ПРЭМ Ду 50-ГФ Кл. В1 расходомер электромагнитный



Преобразователь расхода электромагнитный предназначен для применения на объектах теплоэнергетического комплекса, на промышленных предприятиях и в жилищно-коммунальном хозяйстве.

## Особенности изделия ПРЭМ

- Единый тип (модификаций ПРЭМ не существует).
- Три класса исполнения с различными динамическими диапазонами В1, С1, D.
- Различные динамические диапазоны в прямом и обратном направлениях.
- Дополнительный токовый выход или интерфейс RS 485.
- Числоимпульсные выходы имеют несколько режимов (реверсивный, с учетом направления потока; компаратор; индикатор ошибки измерения), настраиваемых при заказе; по умолчанию устанавливается реверсивный режим.

## **Конструктивные особенности ПРЭМ**

- Исполнения: «сэндвич» или фланцевое.
- Наличие стрелки на корпусе, указывающей прямое направление потока.
- ПРЭМ может быть оборудован встроенным индикатором для отображения результатов измерений.

## **Защита от несанкционированного вмешательства**

- ПРЭМ имеет аппаратную защиту от несанкционированного изменения калибровочных коэффициентов.
- Ограничен доступ к изменению настроек параметров ПРЭМ.
- Вес импульса неизменен (устанавливается изготовителем при заказе).

## **Основные технические характеристики**

Преобразователи ПРЭМ используются при измерении расхода объема воды и других однородных жидкостей с удельной электропроводимостью от  $10^{-3}$  до 10 см/м.

## **Приборы предназначены для эксплуатации при воздействии на них следующих внешних факторов:**

- Измеряемой среды, неагрессивной к материалу внутреннего покрытия трубы – фторопласту Ф4 и электродов – стали 12Х18Н10Т;
- Температуры измеряемой среды в диапазоне от 0 до +150°C;
- Температуры окружающей среды от -10 до +50°C;
- Рабочее давление измеряемой среды до 1,6 МПа.

Питание преобразователей осуществляется от источника постоянного тока с номинальным напряжением 12 В с мощностью 5 Вт.

Минимальная длина прямых участков трубопровода до и после преобразователя – 2 Ду.

Диаметры условных проходов (Ду) преобразователей и соответствующие им максимальные значения расходов ( $Q_{max}$ ) независимо от направления потока измеряемой среды соответствуют значениям, приведенным в таблице 1.

**Таблица 1**

	<b>Ду, мм</b>	<b>Q<sub>max1</sub></b>	<b>Q<sub>max2</sub> *</b>
20		12	6,0
32		30	15
40		45	22,5
50		72	36
65		120	60
80		180	90
100		280	140
150		630	315

\* - По заказу потребителя (соответствует скорости потока 5 м/с).

Переходные (Q1, Q2) и минимальные (Qmin) значения расходов в зависимости от класса преобразователя и направления потока измеряемой среды определяются из соотношений, приведенных в таблице 2.

**Таблица 2**

<b>Класс</b>	<b>Значения расхода при направлении потока измеряемой среды</b>
--------------	---

обратном	прямом	обратном	прямом	обратном и прямом
$Q_{min}^o$	$Q_{min}^n$	$Q_2^o$	$Q_2^n$	$Q_1$
B1	-	$Q_{max1}/625$	$Q_{max1}/150$	$Q_{max1}/450$
C1	-	$Q_{max1}/625$	$Q_{max1}/150$	$Q_{max1}/250$
D	$Q_{max1}/375$	$Q_{max1}/375$	$Q_{max1}/150$	$Q_{max1}/150$

Пределы допускаемой относительной погрешности при преобразовании расхода и объема в импульсный и цифровой сигналы, а также при представлении измеряемых величин посредством табло в зависимости от диапазона измерений соответствуют значениям, указанным в таблице 3.

**Таблица 3**

Класс	Пределы погрешности в диапазоне измерений расхода, %		
$Q_{min}^n...Q_2^n$	$Q_2^n...Q_1$	$Q_1...Q_{max1(2)}$	
B1,C1,D	$\pm 5,0$	$\pm 2,0$	$\pm 1,0$

**Выходные сигналы**

- один или два числоимпульсных сигнала;
- токовый сигнал в диапазоне изменения тока (4-20) мА, пропорциональный измеренному расходу;
- цифровой сигнал в стандарте интерфейса RS485 или RS232.

Гарантийный срок эксплуатации приборов, выпускаемых до 01.01.2009 года, составляет 2 года. На приборы, выпускаемые после этой даты, производитель дает гарантию 4 года.

## ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ПРЭМ - XX - XX - XX - XX - XX - XX

1 2 3 4 5 6

**1** - Номинальный размер ДУ (20, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 150)

**2** - Вариант индикации:

- нет индикатора (L0)
- с индикатором (L2)

**3** - Модуль RS485/I:

- токовый выход (T)
- интерфейс RS-485 (R)
- нет (—)

**4** - Доп числоимп. выход:

- есть (F)

**5** - Максимальный расход:

- $Q_{\max 1}$  (0)
- $Q_{\max 2}$  (1)

**6** - Класс:

- B1
- C1
- D

**Исполнение:**

- фланцевое
- «сэндвич»

**Дополнительные параметры:**

X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

**1** - Вес импульса, л/имп ((по умолчанию для  $G_{max1}$ )

**ДУ Вес импульса, л/имп**

20 0,5

32 1

40 2,5

50 2,5

65 5

80 10

100 10

150 25

**Параметры индикации:**

**2** - мгновенный расход (Q)

**3** - суммарный объем (V)

**4** - объем в прямом направлении (V+)

**5** - объем в обратном направлении (V-)

**6** - время наработки (T)

**Период индикации:**

**7** - 0,5 ÷ 100 с (10)

**Режимы числоимпульсных выходов:**

**8** - вых F1

**9** - вых F2

- Реверсное исполнение - 0
- Измерение прямого потока среды - 1
- Измерение обратного потока среды - 2
- Индикатор ошибки измерений - 3
- Компаратор порога чувствительности - 4
- Компаратор превышения порога - 5
- Компаратор занижения порога - 6
- Компаратор порога по модулю - 7

**Параметры компараторов:**

**10** - Значения порогов для компарата 1, м<sup>3</sup>/ч

**11** - Значения порогов для компарата 2, м<sup>3</sup>/ч

**Модуль RS485/I:**

**12** - Диапазон расхода для токового выхода, м<sup>3</sup>/ч ( $Q_0 \div Q_{max}$ )

**13** - Скорость обмена по RS485, кбит/с (1,2; 2,4; 4,8; 9,6)

**Характеристики**

Бренд: ЛОГИКА

Артикул: 000005559

Бренд: Теплоком